

ハイセンス製ルームエアコンの強制冷房運転について

弊社製品のポンプダウン(冷媒回収運転)のための強制冷房運転方法についてご案内いたします。

- ◆ 室内ユニットの「運転/停止」ボタンを 5 秒以上押し続けると、ピピっと音が鳴り強制冷房運転を開始します。
- ◆ 強制冷房運転を終了するときは「運転／停止」ボタンを押して停止してください。

ポンプダウンに関する点でご不明の点があれば、お手数ですが下記までお問い合わせください。

サポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル：0120-835-111

携帯電話からはナビダイヤル：0570-033-677

FAX：0570-061-117